




INSTALACJA I ZALECENIA ODNOŚNIE MONTAŻU


Krok 1. Przygotowanie

W przypadku instalacji jakiegokolwiek nadruku i taśmy ważne jest, aby podłoga była odpowiednio przygotowana i tak czysta i sucha jak to tylko możliwe.

1.  Usuń pozostałości kleju po poprzednich oznaczeniach i/ bądź resztki farby z powierzchni podłogi.

2.  Umyj podłogę używając do tego środków czyszczących nie zawierających chloru ani środków na bazie cytrusów – chlor pozostawia mgiełkę na powierzchni, co zmniejsza prawidłową przyczepność kleju. Środki cytrusowe pozostawiają tłustą warstwę co również utrudnia przyleganie kleju.

3.  Jeśli konieczne jest użycie środka odtłuszczającego, prosimy o dokładne jego usunięcie/ zmycie przed montażem.

4.  Pozostaw powierzchnię do całkowitego wyschnięcia i odczekaj przynajmniej 30 minut przed montażem.


5.  Jeśli podłoga jest sucha możesz przystąpić do montażu Kształtów, Znaków i Taśm.


6. Przystąp do kroku 2. Montaż.


Krok 2. Montaż


Montaż odbywa się najskuteczniej i najdokładniej w zespole dwuosobowym.


1.  Usuń 30 cm taśmy ochronnej z końca rolki.


2.  Ułóż pasek w kierunku, w którym zamierzasz instalować taśmę i mocno dociśnij odsonioną warstwę kleju do podłogi.


3.  Podczas, gdy jeden z instalatorów dociska pasek przyklejony do podłogi, drugi instalator rozwija taśmę na pożądaną długość, utrzymując ją przy podłodze, odpowiednio ją napinając i jednocześnie wyrównując.

4.  Podczas gdy drugi instalator w dalszym ciągu napina rozwiniętą taśmę, pierwszy instalator umieszcza taśmę na podłodze, usuwając folię zabezpieczającą klej i mocno dociskając warstwę z klejem do podłogi, aż pożądana długość zostanie zainstalowana.

5.  Aby zakończyć linię, należy po prostu przeciąć nożyczkami lub nożem.

6.  Aby utworzyć skośne rogi, należy nałożyć dwie warstwy materiału na siebie (na zakładkę), dolną część przyklejoną do podłogi, a górny kawałek zachodzący na tę część.

7.  Zakończ skosy poprzez nacięcie obydwu warstw jednocześnie od wewnętrznego narożnika do zewnętrznego i odrzuć odcięte końcówki obydwu pasków. Uzyskany narożnik będzie idealnie dopasowany.

8.  Aby zwiększyć przyczepność produktów do podłogi, możesz przejechać czymś ciężkim, jak np. wózek widłowy wzdłuż całej linii.

Powierzchnie podłogi, na których znajdują się pęknięcia lub dziury mogą skrócić żywotność produktów. W obszarach takich jak strefy o dużym natężeniu ruchu, gdzie palety, płozy lub inne obiekty mają tendencję do zdrapywania lub przesuwania po podłodze, zalecamy użycie DuraPux lub linii przerywanej z punktami rozmieszczonymi co 30 metrów.

CZYSZCZENIE:

Zabrudzony produkt można umyć ciepłą wodą i środkiem DuraStripe Cleaner. Nie jest odporny na silne rozpuszczalniki, ale jest odporny na kwasy i płyny alkaliczne.

USUWANIE:

Pozostałości kleju można bezpiecznie usunąć skoncentrowanym środkiem cytrusowym.

1. Nałóż środek cytrusowy na szmatkę i rozprowadź po pozostałościach kleju.
2. Szoruj pozostałości kleju za pomocą szmatki
3. Pozostałości łatwo zeszkrobać albo zetrzeć suchą szmatką
4. Umyj podłogę wodą z mydłem lub innym detergentem, aby całkowicie usunąć cytrusowy środek czyszczący przed ponowną instalacją.

GWARANCJA:

Produkt jest objęty warunkową dwuletnią gwarancją liczoną od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń spowodowanych przesuwaniami lub przeciąganiem przez produkt przedmiotów takich jak palety, albo zniszczeń spowodowanych niewłaściwym przygotowaniem podłoża. Roszczenia z tytułu reklamacji ograniczają się do wymiany.

DSX to sztywny materiał PCV, który wykazuje się znaczną pamięcią. W związku z tym może osiągnąć maksymalną przyczepność tylko wtedy, gdy jest zainstalowany na całkowicie gładkich powierzchniach.

Produkty na zewnątrz Outdoor i do pomieszczeń zimnych Cold Storage są produkowane z trwałymi klejami. Należy zachować ostrożność podczas instalowania tych produktów, aby upewnić się, że są one umieszczone prawidłowo, ponieważ ich rezykcjonowanie nie jest łatwe. Nie można ich też łatwo usunąć w celu rekonfiguracji.